

お願い

涼神服をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。

激しい動きをしたり着脱の際に、ウェアのチューブが外れて水漏れすることがあります。

使用する前や、使用中に首・肩部分がひどく濡れていると感じた場合は、下図の○部分を確認いただき、外れている場合はチューブを差し直してください。

- ウェア（長袖：8箇所、半袖：6箇所）
下図：ウェア（長袖）

